

[NLD] UW EIGEN CODE INSTELLEN

Uw slot is standaard ingesteld op 0-0-0-5.

1) Open het slot en trek de sluiting er uit. 2) Draai de stelring met de klok mee totdat deze niet verder kan. 3) Kies uw nieuwe code. 4) Draai de stelring terug tegen de klok in, totdat deze niet verder kan.


Herhaal deze stappen wanneer u uw code opnieuw wilt instellen.

[FRA] POUR REGLER VOTRE PROPRE COMBINAISON

Votre nouveau cadenas est pré-réglé pour s'ouvrir en faisant 0-0-0-5.

1) Retirez la tige du cadenas. 2) Tournez le collier de réinitialisation dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque. 3) Sélectionnez votre nouvelle combinaison en faisant tourner les cadrans. 4) Tournez le collier de réinitialisation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque totalement pour revenir en position initiale.

Répétez ces étapes chaque fois que vous souhaitez modifier votre combinaison



[ENG] TO SET YOUR OWN COMBINATION

Your new lock is preset to open at 0-0-0-5.

1) Pull out the lock post. 2) Turn the reset collar clockwise until it comes to a stop. 3) Select your new combination by rotating the dials. 4) Turn the reset collar counter-clockwise until it comes to a complete stop back at its original position.

Repeat these steps any time you wish to change your combination.

[DEU] EINSTELLUNG IHRER EIGENEN KOMBINATION

Ihr neues Schloss ist zum Öffnen auf 0-0-0-5 voreingestellt.

1) Ziehen Sie den Verschlussbolzen heraus. 2) Drehen Sie den Stelling im Uhrzeigersinn, bis sich dieser nicht mehr drehen lässt. 3) Wählen Sie Ihre neue Kombination, indem Sie die Zahnrädchen drehen. 4) Drehen Sie den Stelling entgegen dem Uhrzeigersinn bis in seine Ausgangsposition zurück.

Wiederholen Sie diese Schritte jedes Mal, wenn Sie Ihre Kombination ändern möchten.